



**MARKSMAN®**

**Luftpistole Modell 1010**

Kaliber 4,45 mm / BB Stahlrundkugel  
4,5 mm / Diabolo + Bolzen

mit 20-Schuß-BB-Magazin

GEBRAUCHSANLEITUNG + WICHTIGE HINWEISE

**UMAREX** GmbH & Co KG Sportartikelfabrik

07.92 29600

## SPANNEN

1



Schlittenverschluß mit dem rechten Daumen herunterdrücken, bis der Schlitten etwa 1 cm zurückspringt.

2



Pistole schräg nach oben richten und Schlitten fest mit einer Hand zurückziehen, bis es 'klickt'. Das Aufwärtsrichten der Pistole während des Spannvorganges ist zur Beförderung einer Rundkugel aus dem Magazin in den Lauf unbedingt erforderlich.

3



Schlitten wieder nach vorn drücken (zur Laufmündung hin), bis er einrastet und es erneut 'klickt'. Erst jetzt ist die Pistole gespannt und kann geladen werden.

# LADEN

4




Den Abzug durch Hereindrücken der Abzugsicherung von der linken Seite der Pistole her sichern.

## \*Hinweis:

Diabolos sowie Bolzen müssen mit beigefügter Ladehilfe in den Lauf geschoben werden. Bitte Symbole beachten:

die Ladehilfe



Bolzen:  
langer Stift

Diabolos: kurzer Stift

5



Ladeknopf unter der Laufmündung kräftig drücken, bis das Spezial-Laufteil abklickt. Achtung! Die Pistole niemals bei offenem Lauf abschießen!

Laden mit Stahlrundkugeln  
Kal. 4,45 mm / BB (20-Schuß — Mehrflader):

Pistole nach unten halten, und die Rundkugeln in die Magazinkammer (obere Öffnung) einfüllen. Das Magazin füllt bis zu 20 Stahlrundkugeln (BB's). Während des Spannvorganges rollt bei aufwärts gerichteter Pistole jeweils eine Kugel automatisch in den Lauf, sodaß Sie nach dem Spannen sofort schießen können.

Laden mit Diabolo-Kugeln

Kal.4,5 mm (Einzellader):

Diabolos können nur einzeln direkt in den Lauf (untere, linke Öffnung) geladen werden.

Laden mit Bolzen, Kal.4,5 mm: Bolzen (wie Diabolos) in die untere, runde Öffnung (den Lauf) laden und darauf achten, daß der Bolzen in ganzer Länge im Lauf verschwindet.

6



Nach dem Laden Spezial-Laufteil wieder einrasten. Den Abzug erst unmittelbar von dem Schuß durch Zurückdrücken der Abzugsicherung von der rechten Seite der Pistole her entsichern. Jetzt ist Ihre Marken-Luftpistole schußbereit.

Zur Beachtung: ( Die Pistole wurde im Werk gänzlich mit einer hauchdünnen Schutzschicht versehen. Eventuelle überschüssige Mengen dieser Schutzschicht im Lauf und im Mechanismus können zunächst den 'Klang' ihrer Pistole möglicherweise etwas 'dämpfen' und den Eindruck einer schwächeren Schußenergie hervorrufen. Sie verschwinden jedoch nach mehrmaligem Schießen.

Es empfiehlt sich, die Pistole vor der erstmaligen Benutzung und nach längerer Beanspruchung zu ölen. Geben Sie dazu einlige Tropfen Öl (möglichst Motoröl SAE 30) in die Laufmündung und lassen Sie die Pistole aufrecht etwa 1 Stunde stehen.

